brother Impresora láser color HL-4000CN de Brother

Manual de instalación rápida

Lea primero la hoja "NORMATIVAS" para asegurarse de que utiliza esta impresora sin riesgos.

Lea este "Manual de instalación rápida" antes de configurar la impresora.


- Antes de utilizar la impresora, debe configurar el hardware e instalar el controlador.
- Identifique el sistema operativo de su ordenador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP o Macintosh®).
- No se suministra el cable de interfaz como accesorio estándar. Adquiera el cable de interfaz apropiado para la interfaz que desee utilizar (paralelo o USB o de red). La mayoría de los cables paralelo existentes admiten comunicación bidireccional, pero algunos pueden tener asignaciones de patillas no compatibles o pueden no ser compatibles con la norma IEEE 1284.
- Si usted es un administrador: Configure los valores de la impresora de red consultando el Manual de instalación rápida de red (en el reverso).

Componentes en la caja

Los componentes de la caja pueden variar dependiendo del país donde resida.

Asegúrese de guardar todos los materiales de embalaje y la caja externa. Deben guardarse para utilizarlos al transportar la impresora.










alimentación de CA



Manual de instalación rápida Manual de instalación del controlador para Windows®







Contenido del CD-ROM

Puede encontrar una variedad de información en este CD-ROM.



- Macintosh[®]

Instalación del software

Instalación del controlador de impresora y utilidades. (El software de instalación no admite Mac OS® X).



Tutorial de mantenimiento

Película explicativa del mantenimiento de la impresora.



Documentación

Vea el Manual del usuario y el Manual del usuario de red en formato PDF. (se incluye el visor)



Muestras de impresión PDF en color

Vea las muestras de impresión en color en formato PDF.





Centro de Soluciones


El Centro de soluciones de Brother (http://solutions.brother.com) es su punto de referencia para todas las necesidades de su impresora. Descarque los controladores más actualizados y utilidades para sus impresoras, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca soluciones de impresión especiales.


©2002 Brother Industries, Ltd. ©1998-2002 TROY XCD Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y demás países. HP y HP/UX son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company. UNIX es una marca comercial de UNIX Systems Laboratories. PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated. NetWare es una marca comercial de Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter y AppleTalk son marcas

Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas registradas de sus respectivos titulares.

Configuración de la impresora


Paso 1 Instalar el cartucho de cabezal de impresión







abrir la cubierta delantera






la cubierta de salida del papel.

3 Pulse el botón de color naranja para abrir


Desembale el cartucho de cabezal de impresión.




5 Tire de los 4 adhesivos de cierre con fuerza para retirarlos totalmente Retire el embalaje protector

de embalaie

Alinee los rodillos del cartucho de cabezal de impresión con las ranuras y bájelo suavemente hacia el interior de




Retire la película protectora Nota: No toque la superficie de color negro del rodillo de




Cierre la cubierta de salida del Cierre la cubierta delantera

Paso 2 Carga de papel en la bandeja de papel




1 Tire de la bandeja de papel hasta que 2 Retire el embalaje

Levante ligeramente la parte delantera de la bandeia de papel v retírela de la




aterales del papel. Levante la guía del extremo del papel e insértela en la ranura del tamaño del papel que desee cargar



Cargue el papel en la bandeja de

Asegúrese de que todo el papel está debajo de las lengüetas.



Alinee las guías laterales del papel con el papel.

Vuelva a montar la bandeia de papel en la impresora.

Paso 3 Instalación de los cartuchos de tóner

Cartucho de tóner


enchufe de CA




Retire la cubierta

NO conecte el cable de interfaz

Desembale el cartucho de Sacuda el cartucho de




Inserte el cartucho de tóner con la cara con la etiqueta boca arriba. Haga concordar la etiqueta de color del cartucho con la correspondiente etiqueta en la impresora



Gire las palancas presionando con fuerza para fijarlas en la marca 🔒




hacia arriba y recto para retirarlo.



Repita los pasos del 2 al 6 para los cartuchos de tóner restantes. Vuelva a colocar la cubierta superior.

Imprimir una lista de configuración de la impresora

Nota: Cuando desee cambiar el idioma de los mensajes del panel de control, consulte "Establecimiento de idiomas en el panel de control" en el reverso de esta hoja.



Después de que la impresora se caliente, aparecerá el mensaje Ready to Print (Lista imprimir)



Pulse ▼ 3 veces.

4:Report/List

La impresora imprimirá la lista de configuración de la

Printer Settings Printing


Siga con el Manual de instalación del controlador para Windows[®] o el Manual de instalación del controlador para Macintosh[®]


encendido.

Manual de instalación rápida de red

- Si va a conectar la impresora a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de la instalación.
- Si usted es un administrador, configure los valores de la impresora de red consultando las instrucciones siguientes.
- La contraseña predeterminada es "access".







Mapa de capítulos del Manual del usuario de red

Para configurar el servidor de impresión consulte el Manual del usuario de red en el CD-ROM que se suministra.



Windows [®]	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 3	Impresión punto a punto
95/98/Me		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
Windows	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
NT®		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
Windows®	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
2000/XP		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
	IPP (Protocolo de impresión de Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impresión UNIX
Macintosh®		Apple Talk	Capítulo 7	Impresión Macintosh
		TCP/IP	Capítulo 7	Impresión Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
LAN Server		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS

Para el administrador (Sólo para usuarios de Windows®)

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Professional

El software BRAdmin Professional está diseñado para administrar sus dispositivos conectados a red de Brother.

Por ejemplo, las impresoras preparadas para red de Brother y los dispositivos multifunción preparados para red pueden administrarse utilizando el software BRAdmin Professional. El software BRAdmin Professional también puede utilizarse para administrar dispositivos de otros fabricantes cuyos productos admitan SNMP (protocolo simple de administración de redes).

Para obtener más información sobre la utilidad BRAdmin Professional, visite http://solutions.brother.com



Haga clic en Instalar software en la pantalla de menú.

menu.
Haga clic en BRAdmin Professional.
Siga las instrucciones que irán apareciendo en



Haga clic en Instalación de software en la pantalla de menú.



Haga clic en "BRAdmin Professional".
Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

